

Contents



English.....1-8

Español...9-16

Français..17-24

Italiano...25-32





Pet Tracker



Please read the Quick Use Guide carefully before use.



Product specifications



Scan to download the app



User manual




Smart pet ID tag

Before using this product, please scan the QR code on the product to register your pet's information as well as your contact information. In case your pet forgets the way home, kind people will scan this QR code and tell you to find your pet.



Operation

1. Pull out the battery insulator, and then the device will be turned on immediately.





2. Download and install the **Jimi Life** App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).

3. Open the "**Jimi Life**" app and follow the steps below to register and log in to the app.



Add Your Device




1. Open the "**Jimi Life**" App, select the corresponding product and scan the QR code on the back of the Tracker.
2. Change the device name: Tap Settings-Device-select your device to edit the device name, or you can choose an emoticon for your device.

Battery	210mAh CR2032 disposable button cell battery
Service life	Up to 10 months
Buzzer	80dB
IP rating	IP65
Operating temperature	0°C to 60°C
Working Voltage	3V
Device size	9.2mm * Φ 38mm
Device weight	12g


Battery replacement operation



1. The unit uses a CR2032 battery.
2. Please use a pry bar or other tools to separate the upper and lower cover through the grooves on the top.
3. Choose the battery purchased from a regular supplier and insert it in the direction indicated by the arrow on the mainboard.



a



b



Note: Please do not immerse the battery in water or put it into fire, please do not destroy or force open the battery, the battery is disposable and does not support charging. To protect the environment, please recycle the used battery.



WARNING

KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

Important reminders



1. Battery life time varies depending on individual usage habits. Frequent audible searching will accelerate the consumption of the battery.
2. In order to ensure better dustproof and waterproof, after installation, please be sure to press the upper and lower covers to ensure that the equipment is sealed.
3. Because the device adopts a crowdsourcing network, there may be a delay in positionings, such as the management platform and APP no you can wait half an hour to refresh the location information. And try to open the device in the place where there are more cell phones.
4. Please do not disassemble the device, improper handling by non-professionals may cause damage to the device.

FAQ

1. How do you confirm that the device has been turned?

The product beeps when the plastic piece is removed.

2. How do you turn off the device?

The device has low power consumption and can not be shut down; If you need to shut down the device, you need to pull out the battery.

Regulatory Safety Information



FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Regulatory Safety Information

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Rastreador de mascotas



Lea atentamente la Guía de uso rápido antes de usar.



Especificaciones del producto



Escanea para
descargar la aplicación



Manual de usuario




Etiqueta inteligente

Antes de usar este producto, escanee el código QR para vincularlo con la aplicación. Aplicación: Jimi Life Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Correo electrónico: support@lncoon.com



Operación

1. Saque el aislador de la batería y luego se encenderá el dispositivo Inmediatamente.




2. Descarga e instala la aplicación **Jimi Life** desde la App Store (iOS dispositivos) o Google Play (dispositivos Android).

3. Abra la aplicación "**Jimi Life**" y siga los pasos a continuación para registrarse y Inicie sesión en la aplicación.



Agrega tu dispositivo




1. Abre la aplicación "Jimi Life", selecciona el producto correspondiente y escanea el código QR en la parte posterior del rastreador.
2. Cambie el nombre del dispositivo: toque Configuración-Dispositivo-seleccione su dispositivo para Editar el nombre del dispositivo o puedes elegir un emoticono para tu dispositivo.

Batería	Batería de botón desechable CR2032 de 210 mAh
Vida útil	Hasta 10 meses
Zumbador	80dB
Clasificación IP	IP65
Temperatura de funcionamiento	0°C à 60°C
Voltaje de trabajo	3V
Tamaño del dispositivo	9.2mm*Φ38mm
Peso del dispositivo	12g


Operación de reemplazo de batería



1. La unidad utiliza una batería CR2032.
2. Utilice una palanca u otras herramientas para separar la parte superior e inferior cubra a través de las ranuras en la parte superior.
3. Elija la batería comprada a un proveedor habitual e insértela en la dirección indicada por la flecha en la placa base.



a



b



Nota: No sumerja la batería en agua ni la prenda fuego, no destruya ni fuerce la apertura de la batería, la batería es desechable y no admite carga. Para proteger el medio ambiente, recicle la batería usada.



ADVERTENCIA

MANTENGA ESTE PRODUCTO
FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS.

La ingestión puede causar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos e incluso la muerte. Las quemaduras graves pueden producirse en las dos horas posteriores a la ingestión. Busque atención médica de inmediato.

Recordatorios importantes



1. La duración de la batería varía según los hábitos de uso individuales. Frecuente la búsqueda audible acelerará el consumo de la batería.
2. Para garantizar una mejor resistencia al polvo y al agua, después de la instalación, asegúrese de presionar las cubiertas superior e inferior para asegurarse de que el equipo esté sellado.
3. Debido a que el dispositivo adopta una red de crowdsourcing, puede haber un retraso en los posicionamientos, como la plataforma de gestión y la APP no, puede esperar media hora para actualizar la información de ubicación. E intente abrir el dispositivo en el lugar donde hay más teléfonos celulares.
4. No desmonte el dispositivo, manejo inadecuado por Los no profesionales pueden dañar el dispositivo.

FAQ

1. ¿Cómo se confirma que el dispositivo se ha girado?

El producto emite un pitido cuando se retira la pieza de plástico.

2. ¿Cómo se apaga el dispositivo?

El dispositivo tiene un bajo consumo de energía y no se puede apagar; Si necesita apagar el dispositivo, debe sacar la batería.



Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular.

Información reglamentaria sobre seguridad




Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y volviendo a encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o mueve la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda. El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.



Smart Tag Traceur



A large, light gray paw print icon located in the bottom left corner of the page.
Veuillez lire attentivement le guide d'utilisation
rapide avant utilisation

Spécifications du produit



Télécharger l'application



Manuel d'utilisation




Étiquette intelligente

Avant d'utiliser ce produit, veuillez scanner le code QR figurant dessus pour le lier à l'application. App- Jimi Life N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

E-mail : support@lncoon.com



Opération

1. Retirez l'isolant de la batterie, et l'appareil s'allumera immédiatement.




2. Téléchargez et installez l'application **Jimi Life** depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).

3. Ouvrez l'application «**Jimi Life**» et suivez les étapes ci-dessous pour vous inscrire et vous connecter.



Ajouter Votre Appareil




1. Ouvrez l'application **Jimi Life**, sélectionnez le produit correspondant et scannez le code QR au dos du Tracker.
2. Modifier le nom de l'appareil: appuyez sur Paramètres > Appareil > sélectionnez votre appareil pour modifier son nom, ou choisissez une émoticône.


Pile	210mAh CR2032 jetable pile bouton
Durée de vie	Jusqu'à 10 mois
Buzzer	80dB
Indice IP	IP65
Température de fonctionnement	0°C à 60°C
Tension de fonctionnement	3V
Taille de l'appareil	9.2mm*Φ38mm
Poids de l'appareil	12g

Opération de remplacement de la batterie

1. L'appareil utilise une pile CR2032.
2. Veuillez utiliser un levier ou d'autres outils pour séparer le supérieur et le bas Couvrir à travers les rainures sur le dessus.
3. Choisissez la batterie achetée auprès d'un fournisseur habituel et insérez-la dans la direction indiquée par la flèche sur la carte mère.



a



b



Remarque : Veuillez ne pas plonger la batterie dans l'eau ou la mettre au feu, veuillez ne pas détruire ou forcer l'ouverture de la batterie, la batterie est jetable et ne prend pas en charge la charge. Pour protéger l'environnement, veuillez recycler la batterie usagée.



ATTENTION

GARDEZ CE PRODUIT HORS
DE PORTÉE DES ENFANTS

L'ingestion peut provoquer des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et même la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Veuillez consulter immédiatement un médecin.

Rappels importants

1. La durée de vie de la batterie varie en fonction des habitudes d'utilisation individuelles. Fréquent La recherche audible accélérera la consommation de la batterie.
2. Afin d'assurer une meilleure étanchéité à la poussière et à l'eau, après l'installation, Assurez-vous d'appuyer sur les couvercles supérieur et inférieur pour vous assurer que l'équipement est scellé.
3. Étant donné que l'appareil adopte un réseau de crowdsourcing, il peut y avoir un retard dans les positionnements, tels que la plate-forme de gestion et l'APP, non vous pouvez attendre une demi-heure pour actualiser les informations de localisation. Et essayez d'ouvrir l'appareil à l'endroit où il y a plus de téléphones portables.
4. Veuillez ne pas démonter l'appareil, une manipulation incorrecte par Les non-professionnels peuvent endommager l'appareil.

FAQ

1. Comment confirmez-vous que l'appareil a été tourné ?

Le produit émet un bip lorsque la pièce en plastique est retirée.

2. Comment éteindre l'appareil ?

L'appareil a une faible consommation d'énergie et ne peut pas être éteint ; Si vous devez éteindre l'appareil, vous devez retirer la batterie.

Renseignements réglementaires sur l'innocuité



Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière.

Renseignements réglementaires sur l'innocuité

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.



Localizzatore per animali domestici



Prima di utilizzare il prodotto, leggere
la Guida rapida all'uso.

Specifiche del prodotto



Scansiona
per scaricare l'app



Manuale




Etichetta intelligente

Prima di utilizzare questo prodotto, scansiona il codice QR presente su di esso per collegarlo all'app. App - Jimi Life.
Non esitare a contattarci per qualsiasi domanda.

E-mail : support@lncoon.com



Operazione

1. Rimuovi l'isolamento della batteria e il dispositivo si accenderà immediatamente.




2. Scarica e installa l' app **Jimi Life** dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android)

3. Apri l'applicazione "**Jimi Life**" e segui i passaggi sottostanti per registrarti e accedere.



Aggiungi il tuo dispositivo




1. Apri l' app **Jimi Life**, seleziona il prodotto corrispondente e scansiona il codice QR sul retro del Tracker.
2. Modificare il nome del dispositivo: toccare Impostazioni-Dispositivo-selezionare il dispositivo per Modifica il nome del dispositivo oppure puoi scegliere un'emoticon per il tuo dispositivo.

Pila	Batteria a bottone usa e getta CR2032 da 210 mAh
Tutta la vita	Fino a 10 mesi
Cicalino	80dB
Grado di protezione IP	IP65
Temperatura di esercizio	0°C à 60°C
Tensione di esercizio	3V
Dimensioni del dispositivo	9.2mm*Φ38mm
Peso del dispositivo	12g


Operazione di sostituzione della batteria



1. Il dispositivo utilizza una batteria CR2032.
2. Utilizzare una leva o altri strumenti per separare il coperchio superiore da quello inferiore attraverso le scanalature sulla parte superiore.
3. Scegli la batteria acquistata presso un fornitore abituale e inseriscila nella direzione indicata dalla freccia sulla scheda madre.



a



b



Nota: non immergere la batteria in acqua o esporla al fuoco. Non danneggiare o forzare l'apertura della batteria. La batteria è monouso e non può essere ricaricata. Per proteggere l'ambiente, si prega di riciclare la batteria usata.



ATTENZIONE

TENERE QUESTO PRODOTTO
FUORI DALLA PORTATA
DEI BAMBINI

L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e persino la morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.

Promemoria importanti



1. La durata della batteria varia a seconda delle modalità di utilizzo individuali . Frequenti ricerche udibili accelereranno il consumo della batteria.
2. Per garantire una migliore tenuta alla polvere e all'acqua , dopo l'installazione , assicurarsi di premere sui coperchi superiore e inferiore per garantire la tenuta stagna dell'apparecchiatura .
3. Poiché il dispositivo utilizza una rete di crowdsourcing, potrebbe verificarsi un ritardo negli aggiornamenti della posizione. Ad esempio, la piattaforma di gestione e l'app potrebbero non aggiornare le informazioni sulla posizione. Prova ad accendere il dispositivo in un'area con più telefoni cellulari.
4. Non smontare il dispositivo; un utilizzo improprio da parte di personale non professionista potrebbe danneggiarlo .

Domande frequenti

1. Come si conferma che il dispositivo è stato acceso?

Il prodotto emette un segnale acustico quando la parte in plastica viene rimossa.

2. Come faccio a spegnere il dispositivo ?

Il dispositivo ha un basso consumo energetico e non può essere spento; se è necessario spegnerlo, è necessario rimuovere la batteria.



Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose
- (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Qualsiasi modifica o cambiamento non espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e ritenuta conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Informazioni sulla sicurezza normativa



Se questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere accertata spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente .
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza. Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.